

farmermobil®




Krieger

Planification & Installation d'étable

SÉRIE STARTER

UN BIEN-ÊTRE ANIMAL MAXIMAL. CONFORT MAXIMAL



POULAILLER MOBILE POUR JUSQU'À
430 POULES PONDEUSES



Plus de
1000

Poulaillers mobiles ont été
livré depuis 2014

depuis
2014

nous construisons des
poulaillers mobiles

dans la
région de Münster

nous produisons nos poulaillers mobiles et
misons sur une grande autonomie de fabrication

„POULAILLERS MOBILES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION !”

Chez nous, les poules sont sur roues et les oeufs dans l'ascenseur. Nous rendons les poules mobiles!

Depuis 2014, farmermobil développe des poulaillers mobiles pour l'élevage moderne et orienté vers l'avenir. Notre ambition est de concevoir un système de poulailler mobile économe en main-d'oeuvre, adapté à l'espèce et pratique pour un élevage économique et durable.

Pour le développement et la production de nos poulaillers mobiles, nous misons sur un haut niveau

de fabrication interne à notre siège social de Laer, en Westphalie, dans le Münsterland. De la fabrication du châssis au montage final, chaque poulailler mobile passe par les services de production internes de l'entreprise. C'est en effet la seule façon de créer un poulailler mobile de la plus haute qualité.

Notre devise : de la pratique pour la pratique !
Lors du développement de nos poulaillers, nous accordons une grande importance à la pratique et à une étroite collaboration avec nos clients. Ce n'est qu'ainsi que nous parvenons à optimiser en permanence nos poulaillers mobiles.

C'EST NOUS !

DE LA PRATIQUE, POUR LA PRATIQUE

Un farmermobil n'est pas simplement un poulailler mobile. La combinaison de notre propre développement de véhicules et de notre propre volière fait d'un farmermobil quelque chose de très spécial ! Nous pouvons nous appuyer sur des années d'expérience dans la construction de poulaillers et de véhicules, ce qui nous permet de toujours mettre en pratique de nouvelles idées issues de la pratique.



POURQUOI LA SÉRIE STARTER EST EXACTEMENT CE QU'IL TE FAUT !


Dans un farmermobil, nous combinons un équipement de poulailler adapté aux animaux avec une technique d'automatisation moderne et un châssis entièrement mobile pour créer un poulailler mobile qui permet d'économiser du travail et qui peut être intégré dans presque tous les travaux quotidiens !

La série STARTER est notre entrée en matière dans le domaine des poulaillers mobiles adaptés à l'espèce et orientés vers l'avenir.

La série STARTER comprend 3 modèles différents : le STARTER-plus et le STARTER-max. Les différents modèles ne se distinguent que par leur largeur et leur longueur.

Grâce à sa taille, le STARTER convient non seulement à l'extension de ton cheptel de poules, mais aussi aux nouveaux venus dans l'élevage de poules ! Il est simple à utiliser, facile à nettoyer et bien agencé. Grâce à notre longue expérience dans la construction de volières et de véhicules, nous avons développé un poulailler mobile qui est non seulement facile à utiliser, mais aussi très simple à déplacer ! Attelez le tracteur, relevez les béquilles et partez ! Le STARTER combine le haut degré d'automatisation de nos grandes étables avec un véhicule adapté à la route. Ainsi, tu peux vraiment atteindre chaque pré. Sa taille combinée à l'automatisation complète et à la mobilité totale font des étables de la série STARTER des étables mobiles particulièrement rentables !

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE !



**Autorisation
OSAV**

NOTRE IMAGE DE MARQUE – UN HAUT NIVEAU D’AUTOMATISATION !



**FONCTIONNEMENT ENTièrement
AUTOMATIQUE GRÂCE À COMMANDE
INFORMATIQUE MODERNE**



**MANIEMENT CONFORTABLE GRÂCE AUX
TAPIS À FIENTES ET À OEUFs ÉLECTRIQUES**



**UNE EFFICACITÉ DE TRAVAIL MAXIMA-
LE POUR UN BIEN-ÊTRE ANIMAL ÉLEVÉ**

SÉRIE STARTER

	ÉLEVAGE EN PLEIN AIR	ÉLEVAGE BIOLOGIQUE
Compact	190 POULES PONDEUSES	170 POULES PONDEUSES
PLUS	320 POULES PONDEUSES	255 POULES PONDEUSES
MAX	430 POULES PONDEUSES	360 POULES PONDEUSES



**L'AUTOMATISATION
COMPLÈTE**



**MANIEMENT
CONFORTABLE**



**DÉPLACEMENT
FACILE**



**EXPLOITATION
DURABLE**



**SAS HYGIÉNIQUE À
L'ENTRÉE**

CONFORT MAXIMAL POUR L'ANIMAL ET L'AGRICULTEUR !




Déplacement facile grâce à une mobilité totale

- ✓ Facilement déplaçable
- ✓ Châssis fixe
- ✓ Il n'est pas nécessaire de rajouter des pièces pour le déplacement.
- ✓ Sans autorisation, jusqu'à 6 km/h sur la voie publique



Contrôle Moderne

- ✓ Contrôle informatique moderne
- ✓ Commande de l'éclairage, alimentation, ouverture des trappes de sortie, ouverture/verrouillage du nid, système de ventilation
- ✓ Accès à l'écurie depuis n'importe quel terminal connecté à Internet



Fonctionnement économe en travail

- ✓ Contrôle automatique de la lumière
- ✓ Alimentation automatique par chaîne d'alimentation
- ✓ Ouverture/verrouillage automatique du nid
- ✓ Ouverture automatique de trappes de sortie
- ✓ Système de ventilation automatique
- ✓ Tapis à fientes et à œufs électriques



Sas d'hygiène dans l'entrée

- ✓ Sas d'hygiène dans l'entrée
- ✓ Zone d'entrée spacieuse
- ✓ Collecte confortable des œufs grâce au tapis à œufs

**NOUS COMBINONS
LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET
L'ÉCONOMIE DU TRAVAIL !**





NOUS PROPOSONS UN SYSTÈME DE POULAILLER MOBILE QUI PERMET D'ÉCONOMISER LE TRAVAIL, QUI EST ADAPTÉ À L'ESPÈCE ET QUI EST PRATIQUE

La série STARTER est notre entrée en matière l'élevage en stabulation mobile respectueux de l'espèce et orienté vers l'avenir.

La série STARTER t'offre de toutes nouvelles possibilités d'élevage respectueux des animaux et orienté vers l'avenir. Dans le STARTER- plus, les poules pondeuses vivent sur plusieurs niveaux, où elles reçoivent de la nourriture et de l'eau. Pour picorer et gratter, tes poules disposent, en plus d'un pré frais quotidien, de grands espaces de grattage protégés dans le poulailler mobile. De là, les poules accèdent pendant la journée à la prairie verte où elles peuvent se défouler. Le soir, les poules retournent dans le poulailler mobile.

Pour que tu puisses économiser chaque jour un temps de travail

précieux, les STARTER sont équipées de grands bacs de stockage. Par conséquent, tu ne dois remplir les réservoirs d'eau qu'une fois par semaine et le silo d'aliments tous les 10 à 14 jours. En combinaison avec l'installation photovoltaïque, les bâtiments d'élevage de la série STARTER peuvent fonctionner en totale autonomie.

Les STARTER sont équipés de nids à fond basculant et d'un tapis à œufs électrique. Les œufs te parviennent par simple pression sur un bouton via le tapis de collecte des œufs, ce qui t'évite de devoir les chercher. Grâce à notre tapis à fientes électrique, même l'enlèvement du fumier du STARTER est rapide et facile.

NOUS PROPOSONS UN SYSTÈME DE POULAILLER MOBILE PRATIQUE !



PRATIQUE, INNOVANT ET EFFICACE JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

STARTER - max



STARTER plus & STARTER max : Ouvertures de sortie automatisées



STARTER - max

STARTER - max : Tapis à fientes et à oeufs électriques



STARTER - max

STARTER - max : Sas d'hygiène avec une porte d'accès au local des socs

STARTER - plus



STARTER - plus : Sas d'hygiène avec une porte d'accès au local des socs



STARTER-plus & STARTER-max : Trémie de remplissage et timon à freinage par inertie



STARTER - plus : Tapis à fentes et à oeufs électriques

LA PIÈCE PRINCIPALE : NOTRE VOLIÈRE



Dispositif d'élevage avec plusieurs niveaux

La volière du STARTER est équipée de plusieurs niveaux. Pour se reposer, les poules pondeuses disposent de nombreux perchoirs en plastique bien répartis. Grâce aux grandes fenêtres, la lumière du jour pénètre toujours abondamment dans le poulailler. Le poulailler est automatiquement ventilé plusieurs fois par jour. Des clapets d'aération, des fenêtres et des portes permettent en outre d'aérer le poulailler.





Alimentation optimale grâce à la chaîne d'alimentation et à ligne d'eau

Le réservoir d'eau est situé au-dessus des couloirs de l'étable mobile et, à l'aide d'une station d'eau domestique, l'eau est acheminée vers la ligne d'eau sous une pression constante et réglable. Cette pression permet également de rincer la ligne d'abreuvement. L'aliment du silo interne est transporté à travers le poulailler au moyen d'une chaîne d'alimentation. Tu peux facilement remplir le silo d'aliments de l'extérieur via la trémie. Toute l'alimentation est commandée par ordinateur à des heures déterminées. La chaîne d'alimentation atteint tout du poulailler et assure une alimentation simple et facile à contrôler pour les poules pondeuses..

FONCTIONS

SYSTÈME PHOTO





AUTOMATISATION ÉLEVÉE



TOUT EN UN CLIC

Les poulaillers de la série STARTER sont nettoyés confortablement à l'aide de deux tapis à fiente à entraînement électrique, ce qui t'évite un travail manuel pénible. L'évacuation régulière du fiente assure un bon climat dans le poulailler.

OUVRIRE LES PORTES, PLACER LE CHARGEUR FRONTAL, ENLEVER LE FUMIER EN APPUYANT SUR UN BOUTON



ÉVACUATION DU FIENTE PAR TAPIS À FIENTES ÉLECTRIQUES



T'ÉVITE UN TRAVAIL MANUEL FASTIDIEUX



UN BON CLIMAT DANS LE POULAILLER GRÂCE À L'ÉVACUATION RÉGULIÈRE DU FIENTE

ENLEVEZ FIENTE EN UN CLIN D'OEIL APPUYER SUR UN BOUTON

Enlever péniblement le fiente à la main ? Pas avec la série STARTER ! La volière est équipée de deux tapis à fiente à entraînement électrique. Pour enlever le fiente, il suffit d'ouvrir les portes arrière, de placer une cuvette appropriée sous l'arrière et d'activer les tapis à fientes par un interrupteur.



MOBILITÉ NOUVELLE



UNE POULAILLER MOBILE DIGITALE

La série STARTER fonctionne de manière entièrement automatique via un ordinateur de poulailler. Dans l'ordinateur de poulailler, tu peux régler les heures d'éclairage, le système de ventilation, l'alimentation, les ouvertures de sortie ainsi que l'ouverture et le verrouillage des nids. Tu as également la possibilité de lire le niveau de nourriture et d'eau des silos et réservoir internes ainsi que la température dans le poulailler. Le travail nécessaire dans le poulailler est ainsi réduit au minimum et tu gagnes plus de temps pour tes animaux et ta ferme.

AVOIR TOUJOURS TON POULAILLER ET PARTOUT DANS L'OEIL !

Nous redéfinissons la mobilité ! Aie toujours et partout ton poulailler mobile avec toi. La commande peut être utilisée sur le smartphone comme dans le poulailler. Ainsi, même si tu es en déplacement, tu peux vérifier si tout fonctionne dans ton poulailler mobile. C'est également possible via un ordinateur connecté à Internet à la maison ou au bureau.

Ce routeur permet également à farmermobil d'accéder à distance à la commande. Les travaux de maintenance et de configuration peuvent alors être effectués par nos experts depuis Laer dans n'importe quelle poulailler de client.



L'HYGIÈNE EST UNE PRIORITÉ POUR NOUS

Dans la zone d'entrée de la série STARTER, tu disposes d'une grande antichambre servant de sas d'hygiène, inaccessible aux poules. Dans l'antichambre, tu peux retirer les oeufs confortablement et en toute sécurité et stocker d'autres ustensiles. En passant par le sas d'hygiène, tu peux accéder au local technique par une porte. Là, tu peux utiliser l'ordinateur du poulailler et contrôler le niveau de remplissage du silo l'aliments et du réservoir d'eau. Depuis le sas d'hygiène et le local technique, tu peux accéder à la salle de grattage des poules.



**RAMASSER DES OEUFS
À L'ABRI DU VENT ET
DES INTEMPÉRIES**



**ESPACE OPTIMAL DE
RANGEMENT POUR
LES ACCESSOIRES**



**SAS D'HYGIÈNE
INTÉGRÉ**



COMMENT L'ŒUF ARRIVE-T-IL JUSQU'À TOI?

LES POULES PONDENT
LES ŒUF DANS LE NID



ABAISSEZ
L'INTERRUPTEUR ET LES
ŒUFS VIENNENT À TOI !

LES ŒUFS ROULENT
SUR LE TAPIS À ŒUFS



LA SÉRIE STARTER EST ÉQUIPÉE DE NIDS À FOND BASCULANT


Le STARTER est équipé de nids de ponte groupés. Les nids disposent d'un fond basculant automatisé. L'ouverture et la fermeture des nids sont programmées et se font automatiquement. Le matin, les fonds des nids s'abaissent pour permettre la ponte des œufs. Pour qu'aucun animal ne puisse passer la nuit dans les nids, les fonds se relèvent le soir à une heure réglable.

La légère inclinaison de la surface du fond grillagé permet également aux œufs pondus devant le nid de rouler à travers le nid sur le tapis à œufs. Grâce à l'inclinaison naturelle du fond du nid, les œufs roulent délicatement après la ponte sur le tapis à œufs qui suit. Sur le tapis de collecte, les œufs sont protégés des salissures et du picage des poules jusqu'à ce qu'ils soient retirés dans l'antichambre.

Les nids à fond basculant se trouvent au niveau supérieur. Pour que tu puisses quand même ramasser les œufs dans l'antichambre en toute décontraction, l'élévateur à œufs les amène à une hauteur de travail appropriée. Dans l'antichambre, tu disposes d'une tablette rabattable. Il y a de la place pour deux piles d'œufs.

Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur, d'attendre un instant et les œufs arrivent automatiquement dans l'antichambre!





FONCTIONNEMENT AUTONOME

Poser une ligne électrique dans une prairie? Ce n'est pas toujours possible. C'est pourquoi tu as la possibilité d'équiper le STARTER de panneaux photovoltaïques. Pour que tu puisses orienter l'installation photovoltaïque de manière optimale en fonction de tes besoins, nous proposons une surélévation pour les panneaux photovoltaïques.

L'énergie est stockée dans les batteries intégrées. Pendant les mois d'hiver, tu peux charger les batteries à l'aide d'une alimentation électrique externe ou d'un groupe électrogène. Une prise de courant est installée à cet effet à l'extérieur du poulailler. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un courant fort.

TOUT EN VUE




TU AS LA POSSIBILITÉ D'ÉQUIPER LA SÉRIE STARTER D'UN KIT DE CAMÉRAS

Avec notre kit de caméras optionnel, tu as la possibilité de surveiller ton poulailler mobile et les installations extérieures. Que ce soit sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur, tu as la possibilité de surveiller ce qui se passe où que tu sois. Des enregistrements vidéo sont également possibles!



- ✓ Tu peux équiper ton poulailler de 4 ou 6 caméras
- ✓ Les enregistrements vidéo sont possibles
- ✓ Les installations intérieures comme extérieures peuvent être surveillées
- ✓ Détecte les visiteurs indésirables ou vérifie simplement que tout va bien





UN BIEN-ÊTRE ANIMAL MAXIMAL. UN MINIMUM DE TRAVAIL

La série STARTER combine le haut degré d'automatisation de la série fm avec un véhicule adapté à la circulation routière. À l'entrée du poulailler mobile, tu disposes d'un vaste vestibule qui sert de sas d'hygiène et qui est inaccessible aux poules. C'est ici que tu peux prendre les œufs sur le tapis roulant, utiliser l'ordinateur du poulailler, contrôler le niveau de remplissage du silo d'alimentation et du réservoir d'eau et stocker des ustensiles. Depuis le sas d'hygiène, tu accèdes à la salle de grattage des poules par deux portes.

Les STARTER sont équipés d'un châssis fixe et peuvent être déplacés facilement et rapidement avec un tracteur. Il n'est pas nécessaire de dévisser les pièces rapportées pour les déplacer. La série STARTER peut être déplacée sur la voie publique jusqu'à 6 km/h sans autorisation. Tu peux ainsi utiliser tes surfaces de manière optimale et flexible.

Pour que tu puisses économiser un temps de travail précieux, les STARTER sont exploités de manière entièrement automatique via un ordinateur d'écurie. La technique d'automatisation comprend la commande de l'éclairage, l'alimentation à la chaîne, l'ouverture/le verrouillage du nid, l'ouverture de la sortie, le système de ventilation, la station d'eau domestique ainsi que les tapis électriques de ramassage des fientes et des œufs.

Le poulailler mobile est alimenté par des batteries avec une tension de service de 24V. Pour recharger les batteries, tu disposes d'un raccordement 230V ou, en option, d'une installation photovoltaïque* pour un fonctionnement autonome. L'alimentation et l'abreuvement des volailles sont assurés par une chaîne d'alimentation automatique et des abreuvoirs à tétines provenant d'un silo d'alimentation intérieur de 1m³ et d'un réservoir d'eau de 600L.

Les poulaillers de la série STARTER sont livrés clés en main sur une remorque surbaissée et peuvent être mis en service immédiatement.

*En fonction des conditions météorologiques, des sources d'énergie alternatives peuvent être nécessaires pour charger les batteries.

LA SÉRIE-STARTER EN UN CLIN D'OEIL

STARTER - compact



STARTER - plus



STARTER - max



**UN LEASING DE TON FARMERMOBIL
EST ÉGALEMENT POSSIBLE**

**NOUS POUVONS
T'ORGANISER DES
POSSIBILITÉS DE LEASING
AVANTAGEUSES POUR
TON POULAILLER MOBILE !**

**FAIS MAINTENANT
UN LEASING POUR
TON POULAILLER
MOBILE!**

ÉQUIPÉ POUR UN MAXIMUM DE CONFORT!

NOMBRE D'ANIMAUX

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
ÉLEVAGE EN PLEIN AIR	191	324	431
ÉLEVAGE BIOLOGIQUE	171	255	364

DIMENSIONS

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
LONGUEUR AVEC TIMON	6,00 m	11,30 m	13,30 m
LARGEUR	2,50 m	2,55 m	2,95 m
HAUTEUR	3,20 m	3,56 m	3,56 m

POIDS À VIDE

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
POIDS À VIDE	3600 kg	5310 kg	6500 kg

COULEURS

classic	RAL 6020
bois	RAL 8003


D'autres couleurs sont possibles avec une plusvalue.

PANNEAUX

panneaux sandwichs toit	100 mm
panneaux sandwichs paroi	40 mm

RÉSERVOIR D'EAU ET D'ALIMENTS

	STARTER - compact	STARTER - plus	STARTER - max
SILO À ALIMENT	0.6 m ³	1 m ³	1 m ³
RÉSERVOIR D'EAU	290 Liter	462 Liter	616 Liter



Sous réserve de modifications techniques

ÉQUIPEMENT DE BASE

Fonctionnement entièrement automatique

Deux tapis à fientes électrique

Tapis à oeufs à entraînement électrique

Élévateur à oeufs*

Ordinateur d'étable avec écran tactile

Sas d'hygiène

Deux niveaux de volières avec ligne d'alimentation et d'eau automatisée, perchoirs et nids à fond basculant

Trappes de sortie latérales

Nids collectifs avec fond basculant et fonds de nids automatisés

Silo d'aliment intérieur

Réservoir d'eau interne

Tension de service de 24 V via des batteries

Prise de charge 230 V pour recharge des batteries

Pieds de support de la manivelle pour l'alignement

Ventilation automatique

Fenêtre oscillo-battante

*en option sur le STARTER-plus

DISPONIBLE EN OPTION

Panneaux solaires

Support pour panneaux solaires

Contrôle à distance avec message d'alarme par SMS

Infirmierie

Réservoir de mélange

Dosatron

Sol isolé

Fond revêtu

Caméras de sécurité

Aspect bois extérieur

Triangle d'attelage KAT 3

Container de remplissage

Pneus larges

Jardin d'hiver

Porte grillagée pour porte d'entrée

Vibreux de nourriture

POUR CHACUN IL Y A QUELQUE CHOSE



190

STARTER - COMPACT pour jusqu'à 190 poules pondeuses

- ✓ Parfait pour débiter à l'élevage en stabulation mobile
- ✓ Étable mobile entièrement isolée
- ✓ Manipulation confortable



320

STARTER - PLUS pour jusqu'à 320 poules pondeuses

- ✓ Parfait pour débiter à l'élevage en poulailler mobile
- ✓ 25 km/h Homologation routière
- ✓ Fonctionnement économe en travail grâce à une automatisation complète



430

STARTER - MAX pour jusqu'à 430 poules pondeuses

- ✓ Manipulation particulièrement simple
- ✓ Déplacement facile grâce à une mobilité totale
- ✓ Utilisation flexible



1709

fm - SERIE XL pour jusqu'à 1709 poules pondeuses

- ✓ Idéal pour augmenter le nombre de poules
- ✓ Disponible en quatre tailles
- ✓ Peut être utilisé une fois monté et peut être déplacé sur la pelouse

**NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE TE CONSEILLER
DANS LE CHOIX DU MODÈLE!**

Toujours là pour vous!

Notre service après-vente est à l'écoute de vos besoins et vous aide rapidement en toute simplicité. Il est assuré par des collaborateurs expérimentés. Nous travaillons avec rapidité, fiabilité et compétence, aussi les week-ends et jours fériés si nécessaire.



Reto Portmann
Responsable du service
clientèle



Bruno Bachmann
Employé de service
clientèle



Michele Marino
Employé de service
clientèle



Erich Schönenberg
Employé de service
clientèle

MONTAGE

Une équipe de montage expérimentée

Au bénéfice d'une vaste expérience, notre équipe est en mesure d'effectuer des montages dans toute la Suisse. Nos monteurs sont ainsi parés à toutes les éventualités et réalisent vos installations selon vos plans et vos souhaits.



Reto Gloggner
Responsable du montage



Votre partenaire en Suisse



Stefan Käch
Responsable de
filière volaille
Tél. 041 496 95 16



Toni Fleischlin
Chef de projet
Tél. 041 496 95 60



Bruno Rüedi
Chef de projet
Tél. 041 496 95 53




Pius Fleischlin
Chef de projet
Tél. 071 948 60 51



Cristina Salvá
Service interne de vente
Tél. 041 496 95 06



Thomas Willimann
Service interne de vente
Tél. 041 496 95 67



Nous sommes là pour vous!

Nous sommes joignables en ligne ou par téléphone pour tout renseignement ou commande :

Lu au je 7h30 – 12h00
13h15 – 17h00
Ve 7h30 – 12h00
13h15 – 16h30

Plus d'informations sur www.krieger-ag.ch/fr/produits

Krieger AG

Siège Suisse centrale

Rüt mattstrasse 6
6017 Ruswil
Tél. 041 496 95 95
ruswil@krieger-ag.ch

Succursale Suisse romande

Industriestrasse 202
3178 Bösing
Tél. 031 740 60 60
boesingen@krieger-ag.ch

Succursale Suisse orientale

Dorfstrasse 15
9525 Lenggenwil
Tél. 071 947 25 46
lenggenwil@krieger-ag.ch



www.krieger-ag.ch/fr

Une entreprise du groupe Krieger